

Схема расположения монтажных ворот в Зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) на территории МВЦ "Крокус Экспо"

Условные обозначения

-  - Зона ПРР
-  - Монтажные ворота
-  - Въезд/выезд*

*Возможно изменение движения
в зависимости от загруженности зоны ПРР

